

Communiqué presse

High Bond Kit

Réassemblage facile des rétroviseurs

Duisburg, Novembre 2017. Recoller en toute sécurité les rétroviseurs après que l'adhésif d'origine ait rendu l'âme ou après le remplacement du pare-brise - ce qui semble une tâche insignifiante au premier abord n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Après tout, c'est la sécurité générale du véhicule qui est directement concernée. Avec le nouveau produit «High Bond Kit» pour le segment automobile, KENT propose désormais une nouvelle solution parfaitement adaptée aux applications professionnelles exigeantes en matière de qualité.

High Bond Kit a été spécialement conçu pour les petits assemblages structurels verre-métal, ce qui le rend idéal pour réinstaller les supports de rétroviseur sur les pare-brise de véhicules qui sont tombés - ou lorsque le rétroviseur doit être réinstallé après le remplacement du pare-brise. La réparation est invisible et la plus rapide sur le marché. L'adhésion est garantie par l'adhésif structurel à deux composants.

Après seulement cinq minutes, l'adhésif a atteint sa résistance de manipulation. Le serrage n'est pas nécessaire - Le High Bond Kit adhère en seulement 30 secondes. En outre, le kit High Bond a une haute résistance aux chocs et vibrations.

L'application est facile et intelligente, la marque de fabrique de KENT: L'apprêt est livré dans une bouteille avec un pinceau. Le produit peut difficilement être appliqué de façon inutile, aucune sur-pulvérisation. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le produit s'adresse aux utilisateurs soucieux de faire des économies: un emballage contient suffisamment de produit - de 50 à 75 applications.

Et l'application du High Bond Kit est aussi simple que ceci: marquer l'emplacement du support du miroir à l'extérieur du pare-brise comme référence. Nettoyer soigneusement la surface de montage en verre et le support du miroir. Utilisez une lame de rasoir pour enlever les résidus de colle tenaces et dégraisser avec le nettoyant pour surfaces douces de KENT.

Brossez l'apprêt sur le verre où le support sera installé, puis brossez l'apprêt sur le support du miroir. Laisser l'apprêt sécher pendant 30 secondes. Appliquer deux gouttes de l'adhésif sur le support. Lorsque vous êtes prêt à installer le support du rétroviseur, veillez à le placer exactement sur l'emplacement marqué précédemment. Maintenez le support stable pendant 30 secondes.

Attendez 5 minutes avant d'enlever tout excès d'adhésif avec une lame de rasoir et installez le rétroviseur sur le support.

High Bond Kit est applicable pour tous les types de rétroviseurs, même pour les tracteurs ou camions. La durée de conservation est de 12 mois à compter de l'ouverture. Des résultats rapides, une longue durée de vie, une résistance à la manipulation rapide - Le High Bond Kit est actuellement l'un des produits les plus professionnels pour le réassemblage des rétroviseurs.

Disponible:

High Bond Kit 15 ml d'apprêt + 15 ml d'adhésif